

LCD monitor BenQ FP71V, FP71V+, FP91E, FP91V, FP91V+ Veľkosť obrazovky 17" (FP71V/V+), 19" (FP91E,FP91V/V+) Rýchly sprievodca

Obsah balenia:

- BenQ LCD monitor
- Rýchly sprievodca
- CD ROM disk
- Napájací kábel
- Signálový kábel
- Signálový kábel DVI-D (voliteľné)
- Audio kábel

Časti monitora:

Pohľad spredu



Pohľad zozadu



Pohľad zozadu (2): Umiestnenie konektorov a zásuviek



1. Audio konektor
2. Konektor na napájací kábel
3. Konektor DVI-D
4. Konektor D-Sub

Inštalácia monitora:

Uistite sa, že je počítač a monitor vypnutý. Na inštaláciu LCD monitora nasledujte nasledujúce kroky:

1. Vybalte monitor a postavte ho na stabilnú plochu.

Upravte polohu monitora a sklon obrazovky tak, aby ste minimalizovali nežiaduce odrazy z iných zdrojov svetla.

2. Pripojte video kábel.

Pripojte jeden koniec DVI-D kábla do konektora DVI-D na monitore a druhý koniec do portu DVI-D na počítači.

Formát DVI-D sa používa pre priame digitálne spojenie medzi zdrojom video signálu a digitálnymi LCD monitormi alebo projektormi. Pri použití digitálneho video signálu je obraz kvalitnejší, než pri použití analógového video signálu. Pokiaľ váš počítač nie je vybavený príslušným portom DVI-D, môžete použiť štandardný D-Sub video kábel.

Pripojte koniec kábla D-Sub (koniec bez feritového filtra) do konektora D-Sub na monitore. Pripojte druhú stranu kábla D-Sub (koniec s feritovým filtrom) do konektora D-Sub na grafickej karte v počítači. Uťahnite prstami všetky matice, aby ste zabránili náhodnému uvoľneniu koncov pri používaní.

3. Pripojte napájací kábel k monitoru.

Zastrčte jeden koniec napájacieho kábla do konektora označeného POWER IN v zadnej časti monitora. Druhý koniec kábla zatiaľ nenapájajte do elektrickej zásuvky.

4. Pripojte audio kábel.

Pripojte audio kábel k príslušnému konektoru v zadnej časti monitora a audio výstupu vo vašom počítači.

Voliteľné: Pripojte slúchadlá do konektora na spodnej časti ovládacieho panela, ako je znázornené na obrázku.

5. Pripojte monitor do elektrickej zásuvky a zapnite napájanie

Pripojte druhý koniec napájacieho kábla do elektrickej zásuvky a zapnite ho.

Zapnite monitor stlačením sieťového vypínača na prednej časti monitora.

Zapnite taktiež počítač a nainštalujte software monitora.



Ovládací panel:



Na užívateľské ovládanie je určených 7 tlačidiel zahŕňajúcich “iKey”, “Exit”, “Enter”, “Mode” “<” a “>” a vypínač. Nasledujúce úvodné popisy sa týkajú týchto tlačidiel a vypínača

1. “iKey”: Automatické nastavenie vertikálnej polohy obrazu, fázy, horizontálnej polohy obrazu a hodín obrazovej synchronizácie.

2. Tlačidlo “Mode”: Na prepínanie medzi rôznymi režimami, ako Standard (Štandardný), Movie 1 (Film 1), Movie 2 (Film 2) a Photo (Fotografia).

3. Tlačidlo “Exit”: Na návrat do predchádzajúcej ponuky alebo na opustenie ponuky na obrazovke (OSD). Tlačidlo taktiež slúži na ovládanie hlasitosti.

4. Ľavé tlačidlo (Left): Na nastavenie doľava/zníženie hodnoty. Ľavé tlačidlo predstavuje horúce tlačidlo na kontrast (Contrast).

5. Pravé tlačidlo (Right): Na nastavenie doprava/zvýšenie hodnoty. Pravé tlačidlo predstavuje horúce tlačidlo na jas (Brightness).

6. Tlačidlo “Enter”: Na aktiváciu ponuky na obrazovke (OSD), vstup do vnorenej ponuky, na voľbu položiek na potvrdenie voľby a ako horúce tlačidlo na zámok ponuky na obrazovke (OSD).

7. “Power - zapnutie”: Na zapnutie a vypnutie monitoru.

Režim hlavného menu:

Ovládacie funkcie dostupné v hlavnom menu

Hlavné menu

Texty v pravom hornom rohu obrazu hlavného menu komentujú aktuálny režim.



Podmenu "Jas/kontrast (Luminance)"

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na nastavenie jasu, tlačidlom "Exit" sa vrátite do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na nastavenie kontrastu, tlačidlom "Exit" sa vrátite do predchádzajúceho menu.

Podmenu Geometria (Geometry)

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na nastavenie horizontálnej polohy obrazu a potom stlačte tlačidlo "Exit" pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na nastavenie vertikálnej polohy obrazu a potom stlačte tlačidlo "Exit" pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na nastavenie synchronizácie obrazu a potom stlačte tlačidlo "Exit" pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na nastavenie fázy obrazu a potom stlačte tlačidlo "Exit" pre návrat do predchádzajúceho menu.

Podmenu Farby (Color)

Bluish (chladné) - dodáva obrazu studený farebný odtieň a je od výrobcu prednastavený na štandardnú bielu farbu používanú v počítačovom priemysle.

Reddish (teplé) - dodáva obrazu teplý farebný odtieň a je od výrobcu prednastavený na štandardnú bielu farbu správ v tlačí.

Normal (normálne) - umožňuje zobrazovať video a statické snímky v prirodzených farbách. Toto je štandardná farba prednastavená výrobcom.

User Preset – Nastavenie podľa užívateľa.

Podmenu OSD

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na nastavenie horizontálnej polohy OSD, a potom stlačte tlačidlo "Exit" pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na nastavenie vertikálnej polohy OSD, a potom stlačte tlačidlo "Exit" pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na nastavenie doby zobrazenia OSD, a potom stlačte tlačidlo "Exit" pre návrat do predchádzajúceho menu.

Vnorená ponuka jazykov (Languages)

Vnorená ponuka vyvolania (Recall)

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na potvrdenie resetu (Mode Recall), a potom stlačte tlačidlo "Enter" na obnovenie pôvodného nastavenia farieb alebo stlačte tlačidlo "Exit" na návrat do predchádzajúcej ponuky.

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na potvrdenie vyvolania pôvodného nastavenia farieb (Color Recall), a potom stlačte tlačidlo "Enter" na obnovenie pôvodného nastavenia farieb alebo stlačte tlačidlo "Exit" na návrat do predchádzajúcej ponuky.

Stlačte tlačidlo **3** alebo **4** na potvrdenie vyvolania celkového pôvodného nastavenia (Recall All), a potom stlačte tlačidlo "Enter" na obnovenie celkového pôvodného nastavenia alebo stlačte tlačidlo "Exit" na návrat do predchádzajúcej ponuky.